Installazione su XUBUNTU dell'adattatore USB-RS232 modello GMUS-03



Prima di tutto aprite il terminale **Konsole** (Applications-Sistema-Konsole) e date il comando:

sudo modprobe usbserial vendor=0x4348 product=0x5523

Per verificare quali driver USB sono installati scrivete:

enricol@EM-DELL-Inspairon6400:~\$ **lsusb**

Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 002: ID 1267:0210 Logic3 / SpectraVideo plc Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port Bus 004 Device 002: ID 0a5c:4500 Broadcom Corp. Bus 004 Device 005: ID 0a5c:4503 Broadcom Corp. Bus 004 Device 005: ID 0a5c:4502 Broadcom Corp. Bus 004 Device 004: ID 0a5c:4502 Broadcom Corp. Bus 004 Device 003: ID 413c:8126 Dell Computer Corp. Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 enricol@EM-DELL-Inspairon6400:~\$

Poi date il comando sotto:

enricol@EM-DELL-Inspairon6400:~\$ **ls -al /dev/ttyU*** crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2008-02-15 17:24 /dev/ttyUSBO enricol@EM-DELL-Inspairon6400:~\$

Se vedete le scritte **BLU**, sopra riportate, l'installazione è andata a buon fine.

Se volete provare la funzionalità della vostra installazione potete usare **minicom**.

Per usare **minicom** dovete installarlo. Cliccate su Applications-Sistema-Gestione_pacchetti_Synaptic



Dalla finestra che compare premete sull'cona **cerca** e scrivete **minicom**.

Selezionate minicom e poi premete sull'cona applica.



Alla fine dell'installazione da **Konsole** date il comando: minicom -s che vi farà entrare nella modalità di SetUp (vedi sotto).



Con il cursore andate su **Serial port setup** e premete enter. Dal nuovo menù che compare configurate la porta e i parametri di comunicazione come a voi necessita. Sotto è riportato il setup che io ho utilizzato.

	_	enric	o1@EM-DELL-	Inspairon6	5400: ~	- Shell - Konsole	^ _ O	×
Session	Edit	View	Bookmarks	Settings	Help			
+ A - B - C - D - E - F - G -	- S - Lock - Ca - Ca - E - Harc - Soft	Serial (file L allin F llout F Bps/Par dware F tware F	Device Location Program Program (Bits Flow Control Flow Control	: /dev/t : /var/lo : : 9600 80 : No : No : No	tyUSBO ock N1			
	Chang	ge whic	h setting?				i	
+		Screer Save s Save s Exit Exit f	and keyboar setup as dfl setup as rom Minicom	rd 			+	
🛃 🔳 Sh	nell 🛛							Ă

Terminata la configurazione selezionate **Save setuo as dfl.** Salvando in questo modo il setup che avete appena fatto, la prossima volta che lanciate **minicom** vi ritroverete la configurazione che avete fatto. Per usare minicom selezionate Exit. Se avete collegato all'adattatore USB-RS232 un altro PC (usate un cavo incrociato), supponiamo con WindowsXP e con HyperTerminal attivo e configurato correttamente, su quest'ultimo PC vedrete la scritta: AT S7=45 S0=0 L1 V1 X4 &c1 E1 Q0 che è la stringa di inizializzazione del modem che minicom spedisce all'inizio della comunicazione. A questo punto quello che scrivete su un PC vi comparirà sull'atro e viceversa.

Per uscire da minicom premte Crtl-A e poi Q

NOTE: Se volete conoscere i comandi di **minicom** usate: **man minicom**

By Enrico Marinoni enrico-marinoni@libero.it